

## Module de commande 5.2 (sélection de la langue)

À partir de la version V1.19 du logiciel, les langues suivantes sont disponibles :

- Allemand (Deutsch)
- Anglais (English)
- Français
- Néerlandais (Nederlands)
- Danois (Dansk)
- Polonais (Polski)
- Italien (Italiano)
- Espagnol (Español)
- Tchèque (Česky)
- Hongrois (Magyar)
- Finnois (Suomi)
- Portugais (Português)
- Roumain (Romana)
- Suédois (Svenska)
- Estonien (Eesti)
- Lettonien (Latvian)
- Lituanien (Latvijas)
- Norvégien (Norske)
- Slovène (Slovinsky)
- Russe (Русский)